

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Веса предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения, ударов и нагревания.
- Во избежание повреждения механизма не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Не пытайтесь взвешивать предметы, вес которых сильно превышает максимально допустимое значение для данной модели.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, и использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Весы представляют собой электронное устройство, предназначенное для определения веса взрослого (старше шести лет) человека в условиях температуры (5-40 °C) и влажности жилого помещения.

Использование вне помещений не предусмотрено.

Для получения наиболее достоверных показаний весы должны быть установлены на ровную, твердую, горизонтальную поверхность.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Переверните весы
- Откройте отсек питания, нажав защелку и сняв крышку.
- Извлеките использованную батарейку.
- Установите новую батарейку положительным полюсом вверх. (Для первоначальной установки батарейка входит в комплект. В этом случае требуется удалить диэлектрическую прокладку из батарейного отсека).
- Закройте крышку отсека.

Внимание! При установке батареек соблюдайте полярность.
Используйте 2 батареи типа AAA

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Вставьте 2 батарейки типа AAA в гнездо для батареек на задней стороне весов.
- Выберите единицу измерения веса и переместите ее в правильное положение.
- Весы должны стоять на ровном твердом полу.
- Весы автоматически включаются.
- Всегда стойте в центре платформы, чтобы весы точно измеряли ваш вес.
- В течение нескольких секунд персональный вес устанавливается электронным способом и отображается на дисплее.
- Как только вы сойдете с весов после взвешивания, они автоматически выключатся через несколько секунд.
- Максимальный вес составляет 180 кг.
- Единица измерения: г/фунт/ст

ОТОБРАЖЕНИЕ ОШИБОК

- Когда на экране отображается «LO», это означает, что заряд низкий, замените батареи как можно скорее.
- Когда на экране отображается «EEEE», это означает, что вес превышает максимальную грузоподъемность 180 кг. Немедленно сойдите с весов, в противном случае весы могут быть повреждены.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Защищайте весы от ударов, влаги, пыли, химических веществ и экстремальных колебаний температуры. Храните прибор вдали от источников тепла (печи, отопительные приборы).
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Весы не работают	Весы не включены	Включите на весы
		Замените элементы питания
Весы автоматически отключаются	Сработала система автоматического отключения весов	Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный допустимый вес: 150 кг

Наименьший предел взвешивания: 2,5 кг

Цена деления: 100 г

Питание: 2 батареи типа AAA (батарейки входят в комплект)

Информация о месяце и годе изготовления указана на паспортной табличке прибора.

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Гарантийный срок 1 год

Срок эксплуатации 3 года

Производитель: Ningbo Putian Information Industry Co., Ltd. Адрес: No.2 Xinyang Road, Ditang Industrial Park, Yuyao City, Zhejiang Province, Китай

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ"
Адрес: 394028, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д.32 оф.3

Дата производства: ноябрь 2024
Сделано в Китае